

タイマー付音声メッセージ

安全守る君

PAT.P


安全作業の再確認!! 1時間毎の音声による注意喚起装置



※イラストはイメージです。
実際の商品とは、色や形が多少異なる場合があります。



- ① LED (グリーン)
- ② スピーカー
- ③ スライドスイッチ
- ④ ベルト通し
- ⑤ 電池取替フタ (裏面)



使用電源	単4アルカリ電池 2本
電池寿命	1日8時間使用で約1カ月 ※アルカリ電池を使用した場合
スイッチ方法	スライドスイッチ ON、OFF切替
動作確認	ON→LED点灯 OFF→LED消灯
材質	ポリカーボネート 半透明グリーン

使用方法

- スイッチをONにすると、十字部分のLEDが点灯してタイマーが作動し、スピーカーから以下の音声が流れます。
「油断、不注意、横着をなくそう! あなたの家族が見てますよ。
安全作業で今日も無事故で帰ってね!」
- その後スイッチがONの状態ではタイマーが約1時間経過する毎に、以下の音声が1回繰返し流れます。
「危険予知をしていますか? 命綱を使っていますか? 命は一つしかありませんよ。
周りの人に声かけあって、今日も一日、安全作業をしよう。」
- スイッチをOFFにするとタイマーが切れてLEDが消灯します。

特長

- ・LED点灯時は、1時間毎に自動的に音声による注意喚起を繰返し発声します。(女性の声)
- ・超小型設計(軽量・コンパクト)で、ベルトに装着でき作業の邪魔になりません。
- ・外観は流線形フォルムとスケルトン構造のスタイリッシュなデザインです。
- ・LEDの点灯により、スイッチのON、OFFがハッキリ分かります。

注意

- ・商品に強い衝撃を与えたり水につけたりしないでください。故障の原因になります。
- ・使用環境により電池の寿命が多少異なります。
- ・用途以外には使用しないでください。

★右図の様に、電源ON時にボディ側面に強い衝撃を加えると、電池と金具が一瞬離れてOFFになります。再び元に戻り電源が入るため最初の音声が流れます。 ※再起動状態になります。

